

	内容	側面取付型	
		屋内	屋外
キャビネット内 温度異常警報	キャビネット内が警報 温度設定値以上に なると警報動作	○	○
	警報温度 設定範囲	動作温度+5K～50℃（OPCA-KR：～55℃）	
	高温側（可変） 低温側（固定）	—	0℃
フィルタ目詰り 警報	フィルタ目詰りによる 冷却能力の低下を検出	○	—
ファン故障警報	ファンの故障、寿命時の 回転停止を検出	○	○
動作保証温度 警報	電源部周囲の温度が設定値 （製品固有）を超えると警報動作	○	○
動作保証 異常温度警報 （保護機能）	電源部周囲の温度が動作保証温度 よりさらに上昇し、製品の機能が著 しく低下する恐れがある場合に 警報出力し、運転を停止	○	○

警報機能時には、警報接点が動作しますのでブザー、ランプ等の警報装置を接続して、異常状態をお知らせすることができます。また、正常に戻った時には接点は自動復帰します。

※ 使用している換気扇は、全て焼損防止回路機能（電流カット方式）付きなので焼損の心配はありません。

