

ブレーカ内部付属装置 組合わせ一覧表

サーキットブレーカ

● 警報スイッチ:A ■ 電圧引外し装置:V □ リード線端子台警報スイッチ:AT (リード線引出し方向は) ← 印方向です。
○ 補助スイッチ:S □ リード線端子台補助スイッチ:ST

サーキット ブレーカ	NX52A NX52D PNX52T PNX52-CT ※8	NX53	NE52C-62C	NE53C-63C NE53M		NE102CA	NE103CA	NE52A-62A	NE53A-63A	NE102A NE152A	NE103A NE153A	NE222-223 NE252-253	NE402A-403A	NE603Y NE803Y
漏電警報付 サーキット ブレーカ									NE53GA		NE103GA NE153GA	NE223GA	NE403GA	
単3中性線 欠相保護付 サーキットブレーカ					NK58N NK68N ※7		NK108NA NK108WNA ※7		NE58NA NE68NA NE58NA-GT NE68NA-GT ※6		NE108NA NE158NA NE108NA-GT NE158NA-GT ※6	NE228NA NE258NA NE228NA-GT NE258NA-GT ※6	NE408NA NE408NA-GT ※6	
極数 (P)	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2・3	2・3	3
警報スイッチ A														
(リード線端子台) 警報スイッチ AT														
補助スイッチ S														
(リード線端子台) 補助スイッチ ST														
A+S														
電圧 引外し装置 V														
A+V														
AT+V														
S+V														
ST+V														
A+S+V														

※1. 漏電警報付サーキットブレーカ、単3中性線欠相保護付サーキットブレーカは除きます。

※2. リード線端子台付 (AT+ST) となります。

※3. リード線端子台付 (VT) もあります。VTは焼損防止スイッチ付となります。

※4. 短時間定格のため操作電源を負荷側からとってください。

※5. ブレーカ側面密着取付けに対応できませんのでご注意ください。

※6. 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカは、警報スイッチAのみ対応可能です。

※7. 警報スイッチ付の場合、中間トリップ位置が追加となります。

※8. 警報スイッチAのみ対応可能です。

■ ノントリップスイッチ全機種は補助スイッチ (ただし、2Pサイズはリード線引出しのみ対応可能です。) の取り付けが可能ですので別途ご用意ください。

漏電ブレーカ

● 警報スイッチ:A □ テストリード線:T
○ 補助スイッチ:S

● リード線端子台警報スイッチ:AT (リード線引出し方向は)
□ リード線端子台補助スイッチ:ST ←印方向です。

漏電ブレーカ	GX52A PGX52T PGX52	GX53※5	GE52C-62C	GE53C-63C※5 GE53WC※3		GE102CA	GE103CA※5 GE52A-53A※5 GE62A-63A※5	GE102A-103A※5 GE152A-153A※5	GE223※5 GE253※5	GE403A	GE603Y GE803Y
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ				GK53WN GK63WN ※3 ※8	GK58N-68N GK58WN-68WN ※8		GK108NA※8 GK108WNA※8 GK103WN※3※8 GE58NA-68NA	GE108NA GE158NA GE103NA※3 GE153NA※3	GE228NA GE258NA GE223NA※3	GE408NA GE403NA※3※6	
極数 (P)	2	3	2	3	3	2	2・3	2・3	3	3	3
警報スイッチ A											
(リード線端子台) 警報スイッチ AT											
補助スイッチ S											
(リード線端子台) 補助スイッチ ST											
A+S											
テストリード線 T											※7
A+T											
AT+T											
S+T											
ST+T											
A+S+T											

※1. リード線端子台付 (AT+ST) となります。

※2. リード線端子台付 (TT) もあります。

※3. テストリード線の取り付けはできません。

※4. ブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。

※5. 太陽光発電など系統連系用の逆接続可能型として使用する場合、テストリード線の取り付けはできません。

※6. 補助スイッチの取り付けはできません。

※7. 電圧引外し装置の取り付けも承りますので別途ご用命ください。

※8. 警報スイッチ付の場合、中間トリップ位置が追加となります。

開閉器
端子台

ブレーキ
キット

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカー

プラグ
イン

ブレー
ション

ブレー
カ
付属
装置

開閉
器

オート
リセット

エン
クロ
ーズ

スキャ
ン
ス
イ
ッチ

端子
台

電力
計測

放電
検出

ブレーカ内部付属装置 組合わせ一覧表

漏電ブレーカ

- 警報スイッチ:A ■ 電圧引外し装置:V □ テストリード線:T
○ 補助スイッチ:S ▨ メグ測定スイッチ

漏電ブレーカ	GE52A・53A※2 GE62A・63A※2	GE102A・103A※2 GE152A・153A※2
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ	GE58NA GE68NA	GE108NA GE158NA
極数(P)	2・3	2・3
メグ測定スイッチ MG		
A+MG		
AT+MG	※1	※1
MG+T		
A+MG+T		
AT+MG+T	※1	※1

※1. ブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。

※2. 太陽光発電など系統連系用の逆接続可能型として使用する場合、テストリード線の取り付けはできません。

汎用形サーキットブレーカ

- リード線端子台警報スイッチ:AT (リード線引出し方向は) (← 印方向です。)
□ リード線端子台補助スイッチ:ST

汎用形サーキットブレーカ	NE52SA NE102SA	NE53SA・54SA NE103SA・104SA NE223SA・224SA NE403SA・404SA NE603SA・604SA NE803SA・1003SA	NE1253SA
極数(P)	2	3・4	3・4
警報スイッチ A(AL)	※1		※1
(リード線端子台) 警報スイッチ AT(ALT)	※1	※1	※1
補助スイッチ S(AX)	※1		※1
(リード線端子台) 補助スイッチ ST(AXT)	※1	※1	※1
A+S	※1		※1
AT+ST	※1	※1	※1
電圧引外し装置 V(SHT)	※1		※1
A+V			※1
S+V			※1
A+S+V			※1

※1. ブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。