

ブレーカ内部付属装置 組合わせ一覧表

サーキットブレーカ

●警報スイッチ:A ■ 電圧引外し装置:V □ リード線端子台警報スイッチ:AT (リード線引出し方向は)
 ○ 補助スイッチ:S □ リード線端子台補助スイッチ:ST ←印方向です。

サーキット ブレーカ	NX52A NX52D PNX52TA PNX52TA-CT ※8	NX53 NX63	NE52CX NE62CX NE52CHX NE102CX	NE53CX NE63CX NE53CHX NE103CX NE123CX	NE52A-62A	NE53A-63A	NE102A NE152A	NE103A NE153A	NE222-223 NE252-253	NE402A-403A	NE603Y NE803Y
漏電警報付 サーキット ブレーカ						NE53GA		NE103GA NE153GA	NE223GA	NE403GA	
単3中性線 欠相保護付 サーキットブレーカ				NK58WNX NK68WNX NK108WNX ※7		NE58NA NE68NA NE58NA-GT NE68NA-GT ※6		NE108NA NE158NA NE108NA-GT NE158NA-GT ※6	NE228NA NE258NA NE228NA-GT NE258NA-GT ※6	NE408NA NE408NA-GT ※6	
極数 (P)	2	3	2	3	2	3	2	3	2・3	2・3	3
警報スイッチ A											
(リード線端子台) 警報スイッチ AT	※5	※5	※5	※5		※5		※5	※5	※5	
補助スイッチ S										※5	
(リード線端子台) 補助スイッチ ST	※5	※5	※5	※5		※5		※5	※5	※5	
A+S	※2※5									※5	
電圧 引外し装置 V	※1	※4	※3※5							※5	
A+V	※1									※5	
AT+V	※1	※4	※3※5	※5		※5		※5	※5	※5	
S+V	※1									※5	
ST+V	※1	※4※5	※5	※5		※5		※5	※5	※5	
A+S+V	※1	※2	※4※5							※5	

※1. 漏電警報付サーキットブレーカ、単3中性線欠相保護付サーキットブレーカは除きます。

※2. リード線端子台付 (AT+ST) となります。

※3. リード線端子台付 (VT) もあります。VTは焼損防止スイッチ付となります。

※4. 短時間定格のため操作電源を負荷側からとってください。

※5. ブレーカ側面密着取付けに対応できませんのでご注意ください。

※6. 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカは、警報スイッチAのみ対応可能です。

※7. 警報スイッチ付の場合、中間トリップ位置が追加となります。

※8. 警報スイッチAのみ対応可能です。

■ノントリップスイッチ全機種は補助スイッチ (ただし、NT52Aはリード線引出しのみ対応可能です。) の取り付けが可能ですので別途ご用命ください。

漏電ブレーカ

● 警報スイッチ:A □ テストリード線:T
○ 補助スイッチ:S

● リード線端子台警報スイッチ:AT
□ リード線端子台補助スイッチ:ST

(リード線引出し方向は
← 印方向です。)

漏電ブレーカ	GX52A PGX52TA	GX53※5 GX63※5	GE52CX GE62CX GE102CX	GE53CX GE63CX GE103CX GE123CX ※5	GE52A・53A※5 GE62A・63A※5	GE102A・103A※5 GE152A・153A※5	GE223※5 GE253※5	GE403A	GE603Y GE803Y
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ				GK53WNX※3※8 GK63WNX※3※8 GK103WNX※3※8 GK58WNX※8 GK68WNX※8 GK108WNX※8	GE58NA・68NA	GE108NA GE158NA GE103NA※3 GE153NA※3	GE228NA GE258NA GE223NA※3	GE408NA GE403NA※3※6	
極数 (P)	2	3	2	3	2・3	2・3	3	3	3
警報スイッチ A									
(リード線端子台) 警報スイッチ AT									
補助スイッチ S									
(リード線端子台) 補助スイッチ ST									
A+S									
テストリード線 T									※7
A+T									
AT+T									
S+T									
ST+T									
A+S+T									

※1. リード線端子台付 (AT+ST) となります。

※2. リード線端子台付 (TT) もあります。

※3. テストリード線の取り付けはできません。

※4. ブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。

※5. 太陽光発電など系統連系用の逆接続可能型として使用する場合、テストリード線の取り付けはできません。

※6. 補助スイッチの取り付けはできません。

※7. 電圧引外し装置の取り付けも承りますので別途ご用命ください。

※8. 警報スイッチ付の場合、中間トリップ位置が追加となります。

開閉器
端子台

ブレーキ
ブレーカ

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカー

フラグ
ブレーカ

ブレー
ブレーカ

付属
ブレーカ

開閉
器

オート
ブレーカ

ブレー
ブレーカ

スキャ
ブレーカ

端子
台

ブレーカ内部付属装置 組合わせ一覧表

漏電ブレーカ

- 警報スイッチ:A ■ 電圧引外し装置:V □ テストリード線:T
○ 補助スイッチ:S ▨ メグ測定スイッチ

漏電ブレーカ	GE52A・53A※2 GE62A・63A※2	GE102A・103A※2 GE152A・153A※2
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ	GE58NA GE68NA	GE108NA GE158NA
極数(P)	2・3	2・3
メグ測定スイッチ MG		
A+MG		
AT+MG	※1 	※1
MG+T		
A+MG+T		
AT+MG+T	※1 	※1

※1. ブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。

※2. 太陽光発電など系統連系用の逆接続可能型として使用する場合、テストリード線の取り付けはできません。

汎用形サーキットブレーカ

- リード線端子台警報スイッチ:AT (リード線出し方向は)
□ リード線端子台補助スイッチ:ST (← 印方向です。)

汎用形サーキットブレーカ	NE52SU NE102SU NE122SU	NE53SU NE103SU・104SU NE123SU・124SU NE223SU・224SU NE253SU・254SU NE403SU・404SU NE603SU・604SU NE633SU・634SU NE803SU・1003SU	NE1253SU
極数(P)	2	3・4	3・4
警報スイッチ A(AL)	※1 	※3 	※1
(リード線端子台) 警報スイッチ AT(ALT)	※1 	※1 	※1
補助スイッチ S(AX)	※1 	※3 	※1
(リード線端子台) 補助スイッチ ST(AXT)	※1 	※1 	※1
A+S	※1 	※3 	※1
AT+ST	※1 	※1 	※1
電圧引外し装置 V(SHT)	※1 	※3 	※1
A+V		※3 	※1
S+V		※3 	※1
A+S+V		※3 	※1

※1. ブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。

※3. 400AF～1000AFはブレーカ側面密着取り付けに対応できませんのでご注意ください。