

■ ブレーカトリップ表示

過電流・漏電・単3中性線欠相などによりブレーカが自動遮断（トリップ）した場合、機種によってハンドルがON-OFFの中間位置（中間トリップ位置）で止まるものと、OFFの位置で止まるものがあります。

表示ボタンについては過電流では表示せず、漏電・単3中性線欠相にてボタンの突出やLED表示を行います。詳細は下表をご参照ください。

リセット方法

- ・ハンドルが中間トリップ位置で止まるもの
トリップした原因を除去したのち、OFF側へハンドルを倒せば復帰（リセット）でき、再びONにすれば投入できます。
- ・ハンドルがOFF位置で止まるもの
トリップした原因を除去したのち、再びONにすれば投入できます。

ハンドル表示



ON (赤色) TRIP (中間トリップ位置) OFF (緑色)

※トリップ位置は機種により異なりますので、詳細は下表をご参照ください。

サーキットブレーカ

ブレーカ種類		トリップ の要因	トリップの状態			
フレーム	形式番号		過電流	単3 欠相	ハンドル 中間 トリップ 位置	表示ボタン OFF 位置
30AF	安全ブレーカ タイプ	CB32X・32VJ	○			○
		CB31SJA・32SJA				
	プチスリム タイプ	PN31TA・32TA・33TA・32TA-N5 PN31A・32A・33A	○			○
50AF 60AF	協約形	NE52C・53C・53M	○		○	
		NE62C・63C				
	単3中性線欠相 保護付 協約形	NK58N	○	○		○
		NK68N				突出： 白
	経済形	NE52A・53A	○		○	
		NE62A・63A				
	単3中性線欠相 保護付 経済形	NE58NA・58NA-GT	○	○	○	突出： 白
		NE68NA・68NA-GT				LED 表示 (GT付)
	漏電警報付経済形	NE53GA	○		○	LED 表示
	汎用形	NE52SA・53SA・54SA	○		○	
100AF 150AF	スリムタイプ	NX51A・52A・52D	○		○	
		NX51GA・52GA	○		○	LED 表示
	プラグイン スリムタイプ	PNX51T・52T				
		PNX51・52				
		PNX52-CA100	○		○	
		PNX52-CA200				
		PNX52-CT				
		PNX51T-GA・52T-GA	○		○	LED 表示
		PNX51-GA・52-GA				
		PNX51T-GL・52T-GL	○		○	LED 表示
		PNX51-GL・52-GL				
	協約形	NE102CA・103CA	○		○	
225AF 250AF	単3中性線欠相 保護付 協約形	NK108NA・NK108WNA	○	○		○
		NE102A・103A	○		○	
	経済形	NE152A・153A				
		NE108NA・108NA-GT	○	○	○	突出： 白
	単3中性線欠相 保護付 経済形	NE158NA・158NA-GT				LED 表示 (GT付)
		NE103GA・153GA	○		○	LED 表示
400AF	汎用形	NE102SA・103SA NE104SA	○		○	
		NE222・223	○		○	
	経済形	NE252・253				
		NE228NA・228NA-GT	○	○	○	突出： 白
600AF ~	単3中性線欠相 保護付 経済形	NE258NA・258NA-GT				LED 表示 (GT付)
		NE223GA	○		○	LED 表示
	汎用形	NE223SA・224SA	○		○	
		NE402A・403A	○		○	
400AF	単3中性線欠相 保護付 経済形	NE408NA-GT	○	○	○	突出： 白
		NE403GA	○		○	LED 表示 (GT付)
	汎用形	NE403SA・404SA	○		○	LED 表示
		NE603Y・803Y				
600AF ~	経済形 汎用形	NE603SA・604SA	○		○	
		NE803SA				
		NE1003SA・1253SA				

漏電ブレーカ

ブレーカ種類		トリップの要因	トリップの状態			
フレーム	形式番号		過電流	漏電	単3 欠相	ハンドル 中間 トリップ 位置
30AF	安全ブレーカ タイプ	GP31CJ	○	○		
		GP32CJ				○
		GN32CJ		○		
	プチスリム タイプ	PG31TA・32TA・32TA-EV	○	○		
		PG31A・32A				○
		GP31S・32	○	○		
	JIS互換性形	GP38N・38SN	○	○	○	
		GN32・33		○		
		GP31S・32	○	○		
		GP38N・38SN	○	○	○	
50AF 60AF	協約形	GE52C・53C・53WC	○	○		○
		GE62C・63C				
	単3中性線欠相 保護付 協約形	GK58N・58WN・53WN	○	○	○	○
		GK68N・68WN・63WN				
	経済形	GE52A・53A	○	○		○
		GE62A・63A				
	単3中性線欠相 保護付 経済形	GE58NA	○	○	○	○
		GE68NA				
	スリムタイプ	GX52A	○	○		○
		PGX52T	○	○		○
100AF 150AF	協約形	GE102CA	○	○		○
		GE103CA				
	単3中性線欠相 保護付 協約形	GK108NA・103WN	○	○	○	○
		GK108WNA				
	経済形	GE102A・103A	○	○		○
		GE152A・153A				
	単3中性線欠相 保護付 経済形	GE108NA・103NA	○	○	○	○
		GE158NA・153NA				
	経済形	GE223	○	○		○
		GE253				
225AF 250AF	単3中性線欠相 保護付 経済形	GE228NA・223NA	○	○	○	○
		GE258NA				
	経済形	GE403A	○	○		○
		GE408NA・403NA	○	○	○	○
400AF	単3中性線欠相 保護付 経済形	GE403A	○	○		○
		GE408NA・403NA	○	○	○	○
600AF ~	経済形	GE603Y・803Y	○	○		○
		GE603Y・803Y				

【ご注意】漏電および単3中性線欠相時の表示ボタンは、同じ表示ボタンのため、どちらの要因でトリップしたか判断できません。